

Käyttö ja hoito-ohjeet

Porcellanato laatoille

EN 14411

Porcellanato laatta

(ISO 13006 B1a)

Vedenimukyky E< 0,5%

Porcellanato laatan käyttö

Porcellanato laatan käytölle ei teknisesti ole mitään rajoituksia.

Huomioitavaa

Porcellanato laattoja on olemassa lasitettuja ja lasittamattomia. Saumattaessa lasittamaton kiilloitettu laatta tulee ensin käsitellä Fila MP/90 aineella. Suojaamattomaan kiilloitettuun laattaan tulee pieniä sauma-aineen värisiä pisteitä saumauksen yhteydessä.

Porcellanato laatoituksen käyttöönottosiiivous

Loppusiiivous tehdään aina ennen tilan käyttöönottoa. Sementti-pohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden käyttöä. Helpoin tapa suojata saumat on kyllästä ne vedellä ennen puhdistus-aineen levittämistä.

Lasitetun ja lasittamattoman Porcellanato laatan käyttöönotto puhdistus pesu tapahtuu happamalla Detertek puhdistusaineella laimennettuna suhteessa yksi osa pesuainetta ja viisi osaa vettä. Vaikeaan likaan käytetään vahvempaa liuosta. Puhdistusaine levitetään kastellulle laatoitukselle ja sen annetaan vaikuttaa muutama minuutti. Pintaa harjataan voimakkaasti harjalla kunnes laastijämmät irtoavat. Detertek huuhdellaan huolellisesti pois laatoitukselta runsaalla vedellä.

Porcellanato laatoituksen hoitaminen

Porcellanato laatat ovat erittäin tiiviitä laattoja eivätkä ne ime likaa itseensä. Lasitetut ja lasittamattomat laatat puhdistetaan samoilla puhdistusaineilla. Porcellanato laattoja ei saa suojata eikä pinnoittaa millään aineella.

Lasitetun ja lasittamattoman Porcellanato laatan normaalipuhdistus.

Laattojen yleispuhdistukseen käytetään vettä, johon lisätään tavallista yleispuhdistusainetta, esim. Filacleaner puhdistusainetta. Hankaavien puhdistusmenetelmien käyttö pilaa lasitteen laatan pinnasta.

Lasitetun ja lasittamattoman Porcellanato laatan tahran poisto.

Jos laatoitukseen tulee käytössä likaa joka ei lähde normaalilla pesulla, käytetään puhdistamiseen Fila PS-87 erikoispuhdistusainetta. Puhdistusaine levitetään vaikeille tahroille laimentamattomana, annetaan kuivahtaa jonka jälkeen jämmät poistetaan märällä pesusienellä.

Huom! Suojattaessa puoli- ja täyskiilloitettuja Porcellanato laattoja ennen saumausta Fila MP/90 aineella on tärkeää tehdä ensin pieni koe-alue mahdollisten värimuutosten ehkäisemiseksi.